www.GBRsoundlight.com

# GUIA DEL USUARIO

# PPG-860

## PORTABLE SPEAKER

SEGUINOS EN/ SIGN IN:

It's what you NEED!

PRECAUCIONES:

1- **Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de usar el equipo**
2- **Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta o reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA.**
3- **No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor.**
4- **Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de limpieza.**
5- **No exponga la unidad a lluvia o humedad**
6- **Las baterias NO TIENEN GARANTIA**

PRECAUCION

RIESGO DE SHOCK ELECTRICO
NO ABRIR

Cuidado: Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga el equipo a humedad o lluvia, para evitar riesgo de fuego use siempre fusible del valor correspondiente. No quite la cubierta.

Este símbolo alerta sobre peligro de voltaje.

Este símbolo alerta sobre importancia del mantenimiento y operación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1) Lea las instrucciones
2) Guarde el manual
3) Respete las advertencias
4) Siga las instrucciones
5) No use este aparato cerca del agua
6) Limpie únicamente con un paño seco
7) No bloquee las ventilaciones
8) No instale cerca de radiadores u otros aparatos (incluido amplificadores) que produzcan calor.
9) Deben tomarse precauciones para que la polarización o conexión a tierra no afecte al equipo
10) Protección del cable de alimentación
Los cables deben colocarse de manera que no se produzcan nudos o cerca de otros objetos que puedan dañarlo.
11) solo use accesorios autorizados por el importador
12) Use con stand de apoyo o rack según se especifique.

13) Desenchufe el aparato durante tormentas o cuando no se use durante un largo período.

14) Para mantenimiento o reparación del equipo diríjase al servicio técnico autorizado
15) Precaución: el equipo debe ser manejado solo por personal calificado.

CARACTERISTICAS GENERALES
-Micrófono inalámbrico incluido
-2 entradas para micrófonos externos
-Display lcd
-1 salida de línea
-Sincronización inalámbrica
-Batería recargable con indicador de carga

PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES




1- BOTON MODE: Presión este botón para selecciona el modo deseado: RVH amplificado, radio FM/USB/Función grabación/Sincronización inalámbrica

*RVH amplificador: selecciones este modo para utilizar el micrófono inalámbrico y las demás entradas regulando los niveles con los controles de volumen correspondientes

*FM radio
Presione el botón "▶ ❚❚" busca en forma automática las estaciones y las memoriza
Presione "❙◀◀ " para ir la estación previa
Presione "▶▶❙ " para ir a la estación próxima

Cuando se esta utilizando la función radio y se introduce un pen drive en la entrada USB. Seleccione la función radio nuevamente, presione por tu tiempo el botón MODE el tiempo de grabado va a prender y apagar, de esta manera la función grabado se activa y comenzara la grabación
Presione prolongado el botón MODE o ▶ ❚❚ para volver al modo radio
Presionando prolongado el botón ▶ ❚❚ puede escuchar la grabación

*USB
Al conectar un USB el equipo se pondrá automáticamente en modo USB/MP3
**Presione "⏮ " para reproducir la canción previa.**
**Presione "⏭ " para reproducir el próximo track**

*SD CARD
Al conectar un SD CARD el equipo se pondrá automáticamente en modo USB/MP3
**Presione "⏮ " para reproducir la canción previa.**
**Presione "⏭ " para reproducir el próximo track**

*FUNCION GRABACION:
Presione prolongado el botón MODE para seleccionar el modo RECORDING/GRABACION
el tiempo de grabado va a prender y apagar, de esta manera la función grabado se activa y comenzara la grabación
Puede utilizar el micrófono inalámbrico o con cable para grabar
Para finalizar la grabación presione prolongado el botón MODE o ⏭

Presione el botón "▶ ❚❚" para reproducir o frenar
Presione "⏮ " para ir la estación previa
Presione "⏭ " para ir a la estación próxima
Pulse el botón "🔁" para activar la repetición de la canción, pulse nuevamente para desactivar esta función**.**

## ESPECIFICACIONES

- Alimentación AC: 220Vca 50Hz 40W
Batería recargable 12V/ 1.2 AH
DC: 12V/ 2A

**"IMPORTANTE PARA EL USUARIO**
Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la seguridad.
**NO LA ELIMINE** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas.
**PARA SU SEGURIDAD**, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con el personal especializado."

Conectar el equipo aun tomacorriente accesible o bien dejar el conector de entrada al alcance, para efectuar una rápida desconexión del equipo en caso de falla

- Potencia 40W RMS
- FR: 50 Hz-20 Kz
- THD menos de 0.1%
- Parlante 16CM (6 pulgadas) full range
- Dimensiones: 180*300*110 mm
- Peso 2.4Kg

Para recibir información sobre los DISTRIBUIDORES OFICIALES
Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales.

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

GBR Argentina: Luzuriaga 38 (C1280ACB) Tel: (541-1) 4306-3006 * Fax: (541-1) 4306-4200 www.gbrsoundlight.com



THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND